

Yazılım Güncelleme Talimatı

Cd'den Yazılım Güncelleme

1. CD yazma programınızı (Nero, Sonic vs.) açınız.
2. Sitemizden indirdiğiniz, modelinize uygun olan yazılım dosyasının MTK.BIN olarak CD içeriğinin içine atınız. CD etiketini (ismini) "MEDIATEK" olarak ayarlayınız.
3. DVD oynatıcınızı açınız ve hazırladığınız yazılım güncelleme Cdsini yerleştiriniz.
4. CD okunduktan sonra "Terfi Dosyası Tespit Edildi" uyarısının olduğu ekranı göreceksiniz. Yükleme işlemi için ekranda yazdığı gibi PLAY tuşuna basacaksınız.
6. Güncelleme işlemi başlayacaktır ve ekranda dosya kopyalanıyor yazısı görünecektir. CD tepsisi dışarı çıkıncaya kadar bekleyiniz, çıktığı zaman Cdyi tepsiden alınız ve işlemin tamamlanması için hiçbirşey yapmadan bekleyiniz. Kesinlikle CD tepsisini içeri sürmeyiniz ve elektriği kesmeyiniz.
7. 2-3 dk sonra DVD player kendini yeniden başlatıp açacaktır. CD tepsisi otomatik olarak içeriye girecektir.
8. Güncelleme işlemi tamamlanmıştır.

USB diskten ya da SD/MMC Karttan Yazılım Güncelleme

1. USB diskinizi veya SD/MMC/MS kartınızı FATveya FAT32 olarak formatlayınız
2. Sitemizden indirdiğiniz, modelinize uygun olan yazılım dosyasının MTK.BIN olarak USB disk ya da SD/MMC/MS kartınızın içine kopyalayınız.
3. DVD oynatıcınızı açınız, eğer içinde herhangi bir disk (CD/DVD) var ise mutlaka çıkartınız.
4. USB diskinizi veya SD/MMC/MS kartınızı takınız.
5. Kumandanın üzerindeki USB/CARD tuşuna basınız.
6. DVD player dosyayı okuyunca "Terfi Dosyası Tespit Edildi" uyarısı ekranda görünecektir. Yazılımı yüklemek için kumanda üzerindeki "Play" tuşuna basınız.
7. Güncelleme işlemi başlayacaktır ve ekranda dosya kopyalanıyor yazısı görünecektir. CD tepsisi dışarı çıkıncaya kadar bekleyiniz, işlemin tamamlanması için hiçbirşey yapmadan bekleyiniz. Kesinlikle CD tepsisini içeri sürmeyiniz ve elektriği kesmeyiniz.
8. 2-3 dk sonra DVD player kendini yeniden başlatıp açacaktır. CD tepsisi otomatik olarak içeriye girecektir.
9. Güncelleme işlemi tamamlanmıştır.

Önemli Not: Güncelleme işlemi sırasında elektrik kesilirse, CD tepsisi içeri sürülürse ve cihazın içinde disk varken güncelleme yapılırsa(USB/SD için), farklı bir modelin yazılımı yüklenirse; cihazınızın flash belleğine yazılım tam olarak yazılamayacaktır. Dolayısıyla cihazınız bir daha açılmayacak ve kullanım dışı bir hale gelecektir. Yukarıda belirtilen durumlar ve benzeri durumlarda cihazınızın garanti kapsamı dışı kalacağını unutmayınız. Bu nedenle yazılım güncellemeyi dikkatle yapmanızı veya eğer mümkün ise yetkili bir servise yaptırmanızı tavsiye ederiz.